



Техническое описание

Мультиспрей EFELE MO-740 Spray. Средство технического обслуживания.

СОСТАВ

Минеральное масло: > 30 %, алифатические углеводороды: > 30 %, углеводородный пропеллент: 15-30 %, ингибиторы коррозии: < 5 %, функциональные добавки: < 5 %.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Металлические детали, узлы и механизмы, используемые на производстве, в автомобиле, быту

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

- / Восстанавливает подвижность механизмов
- / Облегчает монтаж / демонтаж
- / Устраняет скрип и заедание
- / Вытесняет влагу
- / Защищает от коррозии
- / Снижает риск заедания и заклинивания

ПРЕИМУЩЕСТВА

- / Высокие проникающие свойства
- / Вытесняет влагу и образует влагостойкую защитную пленку
- / Наличие в составе ингибиторов коррозии, повышающих защитные свойства материала
- / Хорошие антикоррозионные свойства
- / Совместимость с большинством пластмасс
- / Совместимость с большинством эластомеров
- / Морозостойкость
- / Наличие аэрозольной упаковки

НАНЕСЕНИЕ

Для достижения лучшего результата очистите поверхности. Встряхните баллон. Равномерно нанесите на детали. Избыточное количество нанесенного материала удалите чистой безворсовой ветошью.

УПАКОВКА

Мультиспрей EFELE MO-740 Spray выпускается в металлических аэрозольных баллонах 520 мл.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

Наименование параметра	Значение
Цвет	Желто-прозрачный
Базовое масло	Минеральное
Присадки	Ингибиторы коррозии
Диапазон рабочих температур, °С	от -30 до +50

РАСХОД

Расход не нормируется.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Температура хранения и транспортировки – от +5 °С до +30 °С.

СРОК ГОДНОСТИ

48 месяцев от даты производства (указана на упаковке).

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Баллон находится под давлением. Предохраняйте от воздействия прямых солнечных лучей и открытого огня. Не допускайте нагрева свыше +45 °С. Не протыкайте, не разбирайте и не сжигайте баллон после использования. Предохраняйте от свободного падения с высоты более 0,5 м. Утилизируется как бытовые отходы. Храните в недоступных для детей местах. При попадании в глаза промойте их проточной водой в течение нескольких минут. При сохранении симптомов обратитесь к врачу. При попадании на кожу промойте ее мылом в проточной воде. Не вдыхайте аэрозольные капли материала. При проглатывании обратитесь за медицинской помощью.

УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ

Информация предоставлена на основании нашего опыта и является достоверной. Тем не менее конструктивные особенности вашего оборудования и специфические условия работы могут накладывать ограничения на возможности применения материала, поэтому рекомендуем провести его предварительные испытания.

Для получения квалифицированной консультации обратитесь в компанию ООО "Эффективный Элемент".

По мере получения дополнительной информации о продукте данные в описании могут меняться.

Мы гарантируем только соответствие материала его текущим спецификациям на момент поставки. В случае нарушения данной гарантии вы вправе рассчитывать на замену или возмещение затрат на приобретение продукта.

За любой случайный или умышленный ущерб, связанный с использованием материала, компания ответственности не несет.